



NAVMAN

F350 | F450

Serie F350/F450

Manual de hardware

Información importante sobre seguridad

LEA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO EN SU VEHÍCULO

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertirle de algún posible riesgo de daño personal. Cumpla todas las advertencias de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar posibles heridas o la muerte.
	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no ser evitada, podría resultar en muerte o heridas graves.
	ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no ser evitada, podría causar heridas leves o de cierta consideración.
	ATENCIÓN utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no ser evitada, podría resultar en daños a la propiedad.



Eliminar algún componente del equipo original, añadir algún accesorio o modificar su vehículo podría afectar a la seguridad del mismo o hacer que su conducción sea ilegal bajo ciertas jurisdicciones.

Siga todas las instrucciones sobre el producto así como las instrucciones del manual de su vehículo sobre accesorios o modificaciones.

Consulte las normas de su país y/o estado sobre la conducción de un vehículo al que se ha añadido algún accesorio o realizado alguna modificación.

A usted le corresponde toda la responsabilidad en cuanto a la ubicación, fijación y uso de su Navman de forma que no cause ningún accidente, daño personal o a la propiedad. Cumpla siempre las normas de conducción segura.

No instale el Navman de forma que interfiera con la conducción segura del vehículo, la apertura de los airbags u otros componentes de seguridad.

No maneje su Navman mientras conduce.

Antes de utilizar Navman por primera vez, familiarícese con el dispositivo y su funcionamiento.


En carreteras principales, la distancia de una salida que calcula su Navman puede ser superior a la indicada por las señales en carretera. Las señales en carretera muestran la distancia hasta el comienzo de una salida, mientras que su Navman muestra la distancia hasta la próxima intersección, por ejemplo, el fin de la rampa o carretera de salida. Para preparar la operación de salida de una carretera, siga siempre la información sobre distancia que le proporcionan las señales en carretera.

El uso de información sobre la ubicación de cámaras de seguridad o de control de velocidad puede estar sujeto a las leyes del país en que se lleve a cabo. Usted es el único responsable de comprobar que está haciendo un uso legal de la información en su país o en el país en que se utilice dicha información.



No maneje su Navman mientras esté caliente. Deje que el producto se enfríe y permanezca alejado de la luz solar directa.

Escuchar su Navman a través de los cascos o auriculares de forma prolongada y al volumen máximo puede dañar sus oídos.



No deje su Navman expuesto a la luz solar directa en un vehículo no vigilado durante períodos prolongados. El sobrecalentamiento puede dañar la unidad.

Para evitar robos, no deje su Navman, el soporte o ningún cable a la vista en un vehículo no vigilado.

Advertencia para Conductores en Estados Unidos

Es posible que las leyes estatales de Arizona, California y Minnesota prohíban la instalación de objetos en su parabrisas durante la conducción. Asegúrese de comprobar y cumplir las leyes estatales actuales. Puede proporcionarse una opción alternativa de instalación en la caja que contiene su producto; o bien consulte nuestra página web para información sobre alternativas de montaje. Navman no se hace responsable de ninguna multa, penalización o daño resultantes del incumplimiento de este aviso.

Información específica de seguridad sobre el cargador.



Para recargar su Navman desde la toma de corriente, utilice el cargador (Modelo: MII050100; Entrada: 100-240V AC 50-60Hz; Salida: 5V DC 1A Máx.) proporcionada por Navman como accesorio (puede venderse por separado). El uso de otros cargadores con su Navman puede resultar en graves daños personales o a la propiedad.

No utilice nunca el cargador si el enchufe o el cable están dañados.

No exponga el cargador a la humedad o al agua. No utilice el cargador en un ambiente con alta humedad. La exposición al agua puede causar chispazos eléctricos o incendios.

No toque nunca el cargador si sus manos o pies están mojados.

Disponga una adecuada ventilación alrededor del cargador cuando lo utilice para operar con su Navman o recargar la batería interna. No cubra el cargador con papeles u otros objetos que reduzcan la ventilación. No utilice el cargador mientras esté dentro de una funda u otro tipo de recipiente.

Asegúrese de que el cargador está conectado a una fuente de alimentación que cumpla los requisitos de conexión y voltaje. Puede comprobar los requisitos de voltaje en la carcasa del cargador y/o en el embalaje.

No intente reparar el cargador ya que ello podría resultar en daños personales. Reemplace el cargador si está dañado o se ha expuesto a excesiva humedad.

Información específica de seguridad sobre la batería interna.



Su Navman contiene una batería interna de iones de litio no recambiable. La batería puede reventar o explotar si no es manejada correctamente, liberando sustancias químicas peligrosas. Para reducir el riesgo de fuego o quemadura, no desmonte, aplaste o perforo la batería.

Recicle o deposite la batería en un lugar seguro de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. No arroje la batería al fuego o al agua.

Batería

- Utilice una batería especificada con el equipo.
- **PRECAUCIÓN:** esta unidad contiene una batería de ión-litio interna que no se puede sustituir. La batería puede arder o explotar liberando productos químicos peligrosos. Para reducir el riesgo de incendio no desmonte, someta a presión, perforo ni arroje la batería al agua o al fuego.
- Instrucciones importantes (sólo para personal de servicio técnico)
 - **Precaución:** existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una de tipo incorrecto. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
 - Sustituya la batería por otra igual o de tipo equivalente, recomendada por el fabricante.
 - La batería debe reciclarse o eliminarse de manera correcta.
 - Utilice la batería sólo en el equipo especificado.



Utilice sólo el cargador correspondiente (puede venderse por separado) o un cargador para coche proporcionado por Navman para recargar la batería interna de su Navman.

Utilice la batería interna de su Navman sólo con su unidad Navman.

La batería del Navman dejará de recargarse automáticamente cuando la temperatura ambiental sea inferior a los 0°C (32°F) o superior a los 45°C (113°F)

El incumplimiento de estas advertencias y precauciones puede acarrear la muerte, graves heridas o daños a la propiedad. Navman no se hace responsable de una instalación o uso de su Navman que provoque o contribuya a causar la muerte, heridas o daños a la propiedad o que suponga una violación de la ley.

Conformidad



ADVERTENCIA: Este producto, su embalaje y sus componentes contienen sustancias químicas que según el Estado de California provocan cáncer, defectos de nacimiento o afectan a la fecundidad. Este aviso se incluye en conformidad con la Propuesta 65 del Estado de California.



Para identificación regulatoria:

- A la Serie Navman F350 se le asigna el número de modelo N254.
- A la Serie Navman F450 se le asigna el número de modelo N255.

Las etiquetas identificativas en el exterior de su Navman indican las regulaciones que cumple su modelo. Por favor, compruebe las etiquetas identificativas de su Navman y consulte el apartado correspondiente en esta sección. Algunos avisos sólo son aplicables a determinados modelos.



Los Productos con la Marca CE cumplen con la Directiva para Equipos Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE) (1999/5/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) y la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea. El cumplimiento de estas directivas implica conformidad con las siguientes Normas Europeas:

EN 301 489-1: Cuestiones de Compatibilidad Electrónica (ERM) y espectro de radio, Estándar de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio; Parte 1: Requisitos técnicos habituales.

EN 301 489-17: Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y espectro de radio (ERM), Estándar de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio; Parte 17: Condiciones específicas para sistemas de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz y equipos RLAN de alto rendimiento de 5 GHz.

EN 55022: Características de las perturbaciones radioeléctricas

EN 55024: Características de inmunidad

EN 61000-3-2: Límites para emisiones de corriente armónica

EN 61000-3-3: Limitación de la fluctuación de voltaje en sistemas de bajo voltaje.

IEC 60950-1:2005/2001: Seguridad del Producto

El fabricante no se hace responsable de ninguna modificación hecha por el Usuario ni de sus consecuencias, que podrían alterar el cumplimiento del producto con la Marca CE.

Declaración de Conformidad

Por la siguiente, Navman Technology declara que este N254/N255 cumple los requisitos esenciales u otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

WEEE



De acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE – 2002/96/CE), este producto no debe ser desechado como residuo doméstico normal. En su lugar, debe ser desechado por medio de su entrega en el punto de venta.

Contenidos

- Información importante sobre seguridad 2
 - Información específica de seguridad sobre el cargador..... 3
 - Información específica de seguridad sobre la batería interna..... 3
 - Conformidad 4
 - WEEE..... 4
- Contenidos 5
- Bienvenido 6
 - Información importante para el uso del manual..... 6
- Ajuste de su Navman en un vehículo..... 7
 - Activación de la Recepción de Tráfico (TMC) 8
- Acerca de su Navman..... 9
- ¿Cómo se enciende mi Navman? 10
 - Uso del interruptor de encendido..... 10
- ¿Cómo se recarga la batería? 11
 - ¿Cómo se recarga la batería en un vehículo? 11
 - ¿Cómo se recarga la batería a través de mi ordenador? 11
 - ¿Cómo se recarga la batería en casa o en el trabajo? 11
- Referencia 12
 - ¿Qué es el GPS? 12
 - ¿Cómo recibe mi Navman las señales GPS? 12
 - Mantenimiento de su Navman 12
 - Solución de problemas..... 13

Bienvenido

Gracias por comprar este Navman. Lea este manual atentamente antes de utilizar su Navman por primera vez. Guarde este manual en un lugar seguro y utilícelo como primera referencia.

Información importante para el uso del manual

Es importante conocer los términos y convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

Formato

El siguiente formato de texto le ayuda a identificar información especial:

Formato de letra	Tipo de Información
Negrita	Componentes o elementos mostrados en pantalla, incluyendo botones, epígrafes, nombres de campo y opciones.
<i>Cursiva</i>	Indica el nombre de una pantalla.

Iconos

En este manual se utilizan los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Nota
	Consejo
	Advertencia

Términos

En este manual se utilizan los siguientes términos para describir acciones del usuario.


Término	Descripción
Pulse	Pulse el botón y suéltelo con rapidez.
Toque	Pulse y suelte un elemento mostrado en la pantalla táctil.
Seleccione	Toque un elemento en una lista o un comando en un menú.

Ajuste de su Navman en un vehículo

ATENCIÓN:

- Nunca ajuste su Navman en un lugar donde se bloquee el campo de visión del conductor.
- Si el parabrisas está tintado con antirreflectante, puede que sea atérmico y altere la recepción del GPS. En este caso, ajuste su Navman donde haya un "área clara" – normalmente justo debajo del espejo retrovisor.
- Para proteger su Navman contra aumentos súbitos de corriente, conecte el cargador para coche sólo después de que haya encendido el motor.

Series F350



Series F450



Activación de la Recepción de Tráfico (TMC)

La información del tráfico solamente está disponible en ciertos modelos y países.

Dependiendo del modelo de su Navman, podrá recibir información sobre el estado del tráfico en tiempo real en una de las siguientes formas:

- Si su Navman cuenta con un receptor TMC incorporado, puede recibir información sobre el tráfico en tiempo real* a través del cargador para coche, que es utilizado como antena.
- Si su Navman no cuenta con un receptor TMC incorporado, necesitará instalar el kit accesorio de TMC (puede adquirirse por separado) - consulte www.navman.com para más detalles).

Para más información sobre el uso de información sobre tráfico en su Navman, consulte el *Manual de Software de Usuario*.

* Puede que se requiera una suscripción al servicio según el país donde se encuentre. Consulte www.navman.com para más detalles.

Acerca de su Navman

Series F350




Series F450



- ❶ Interruptor de encendido
- ❷ Altavoz
- ❸ Ranura para el soporte
- ❹ Conector del cargador para coche, cable USB, cargador (puede venderse por separado) y kit accesorio de TMC (puede venderse por separado).
- ❺ Pantalla táctil

¿Cómo se enciende mi Navman?

Uso del interruptor de encendido



- Para encender su Navman, deslice el interruptor de encendido a la posición **ON (Encendido)**.
- Para apagar el dispositivo Navman, coloque el conmutador de alimentación en la posición **OFF (APAGADO)**. Su Navman pasará a estar estado de suspensión. Cuando lo encienda, su Navman volverá al menú principal.
- Para reiniciar su Navman, deslice el interruptor de encendido a la posición **RESET (Reinicio)**. Cuando su Navman se haya apagado, deslice el interruptor de encendido a la posición **ON (Encendido)**.

¿Cómo se recarga la batería?

Su Navman tiene una batería interna que, si está totalmente cargada, debería proporcionar hasta 2 horas de funcionamiento. La batería puede tardar hasta 4 horas en recargarse totalmente.



Puede que la batería no esté totalmente cargada cuando utilice su Navman por primera vez.

ATENCIÓN: Para un rendimiento óptimo de la batería, observe las siguientes medidas:

- No recargue la batería cuando la temperatura sea alta (por ejemplo, con luz solar directa).
- No es necesario que la batería se haya descargado totalmente antes de recargarla.
- Cuando no vaya a utilizar su Navman durante un período prolongado de tiempo, deslice el interruptor de encendido a la posición RESET (Reiniciar) para ahorrar el consumo de la batería interna.

¿Cómo se recarga la batería en un vehículo?

Para recargar su Navman en su vehículo, enchufe el cargador para coche al  en la parte inferior de su Navman, y el otro extremo al la toma de corriente del vehículo.

¿Cómo se recarga la batería a través de mi ordenador?



Para obtener un resultado óptimo, asegúrese de que su Navman esté apagado mientras esté conectado a su ordenador.

1. Encienda su ordenador.
2. Conecte el extremo más grande del cable USB directamente a un puerto USB de su ordenador (no a un concentrador USB) y conecte el extremo más pequeño al  en la parte inferior de su Navman.

ATENCIÓN: Cuando su Navman esté encendido y conectado a un ordenador, se mostrará como dispositivo externo de almacenamiento masivo. NO elimine ningún archivo pre-instalado en su Navman. Eliminar dichos archivos provocará una avería en su Navman.

¿Cómo se recarga la batería en casa o en el trabajo?

Puede utilizar un cargador doméstico opcional para recargar la batería.

Para recargar su Navman utilizando una toma de corriente, enchufe el cable del cargador doméstico al  en la parte inferior de su Navman, y el cargador para toma de corriente.



El cargador doméstico no está incluido en todos los modelos, y puede adquirirse por separado (consulte www.navman.com para más detalles).



Referencia

¿Qué es el GPS?

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) está disponible en cualquier momento, sin ningún coste, y es exacto en un espacio de 5m (15 pies). La navegación GPS es posible gracias a una red de satélites que giran alrededor de la Tierra a unos 20.200km (12.552millas). Cada satélite transmite un rango de señales que son utilizadas por los receptores GPS, tales como su Navman, para señalar una ubicación exacta. Aunque un receptor GPS puede detectar señales procedentes de hasta 12 satélites en cualquier momento, sólo son necesarias cuatro señales para proporcionar una posición o "GPS fix" (latitud y longitud), para sistemas de navegación en vehículos.

¿Cómo recibe mi Navman las señales GPS?

Su Navman recibe señales GPS a través de la antena GPS interna. Para garantizar la intensidad de señal GPS óptima, asegúrese de que su Navman está en una zona exterior, o en un vehículo en el exterior, y su orientación al espacio no está bloqueada. La recepción GPS no se ve afectada normalmente por las condiciones meteorológicas; sin embargo, las lluvias muy intensas o la nieve pueden afectar de forma negativa a la recepción.



Mantenimiento de su Navman

Un buen cuidado de su Navman asegurará un funcionamiento sin problemas y reducirá el riesgo de daños al dispositivo:

- Mantenga su Navman alejado de la humedad excesiva o de temperaturas extremas.
- Evite exponer su Navman a la luz solar directa o a una luz ultravioleta intensa durante períodos de tiempo largos.
- No coloque nada sobre su Navman o deje caer ningún objeto sobre él.
- No deje caer su Navman ni permita que reciba un golpe fuerte.
- No someta su Navman a cambios de temperatura repentinos y bruscos. Esto podría causar una condensación de humedad dentro de la unidad, lo que dañaría su Navman. En caso de condensación, deje secar completamente su Navman antes de utilizarlo.

- La superficie de la pantalla puede rayarse con facilidad. Evite tocarla con objetos afilados. Pueden utilizarse protectores de pantalla genéricos no adhesivos diseñados específicamente para su uso en dispositivos portátiles con pantallas LCD para proteger la pantalla de pequeñas ralladuras.
- No limpie nunca su Navman mientras esté encendido. Use un paño suave anti-pelusa para limpiar la pantalla y el exterior de su Navman.
- No utilice toallitas de papel para limpiar la pantalla.
- No intente nunca desmontar, reparar o hacer ninguna modificación en su Navman. Desmontar, modificar o intentar reparar su Navman podría dañar el aparato o causar incluso daños físicos o a la propiedad, y supondría una exclusión de garantía.
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que su Navman o cualquiera de sus partes o accesorios.

Solución de problemas

Si se encuentra ante un problema que no pueda resolver, contacte con un servicio técnico autorizado.

Problemas	Soluciones
Su Navman no se enciende cuando se utiliza la batería	Puede que la energía de batería restante no sea suficiente para el funcionamiento del Navman. Recargue la batería utilizando el cargador para coche, el cargador (puede venderse por separado) o el cable USB, y pruebe de nuevo.
La pantalla funciona con lentitud.	Puede que la energía de batería restante no sea suficiente para el funcionamiento del Navman. Si el problema persiste, reinicie su Navman.
La pantalla se congela.	Reinicie su Navman.
La pantalla se lee con dificultad.	Aumente el brillo de la pantalla.
No puedo establecer una conexión a un ordenador.	Asegúrese de que tanto su Navman como su ordenador están encendidos antes de intentar establecer una conexión. Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al puerto USB de su ordenador y a su Navman. Conecte el cable USB directamente a su ordenador, no a un conmutador USB. Reinicie su Navman antes de conectar el cable USB. Desconecte siempre su Navman antes de reiniciar su ordenador.



NAVMAN

F350 | F450

Serie F350/F450

Manual del usuario de software

Contenidos

- Contenidos 2
- Bienvenido 4
- ¿Cómo se utiliza la pantalla táctil? 5
 - Navegar en la pantalla 5
- ¿Cómo empiezo? 6
- Menú principal 7
 - ¿Cómo se recorren las pantallas de menú? 7
- ¿Cómo llego de un punto A a un punto B? 9
 - ¿Cómo planifico mi primer viaje? 9
 - ¿Cómo se obtiene una vista previa del destino en el mapa? 10
- ¿Cómo veo mi ruta? 11
 - El mapa de indicación 11
 - ¿Cómo veo las estadísticas de mi ruta? 12
 - ¿Cómo ajusto el volumen? 12
 - ¿Cómo amplío o reduzco el mapa? 13
 - ¿Qué ocurre si me salto un giro? 13
- ¿Cómo busco un PDI por tipo? 14
- ¿Cómo busco un PDI por palabra clave? 16
- ¿Cómo recibo información de tráfico actualizada a través de TMC? 17
 - ¿Cómo sé cuándo se produce un incidente de tráfico? 17
 - Pantalla de Información General de Tráfico 17
 - Mensajes de tráfico 20
- Mis Lugares 21
 - ¿Cómo guardo una ubicación como Mi Lugar o Mi Casa? 21
 - ¿Cómo navego a una ubicación previamente guardada? 21
 - ¿Cómo navego a Mi casa? 22
 - ¿Cómo navego a un punto reciente? 22
 - ¿Cómo edito el nombre de una ubicación en Mis lugares? 23
 - ¿Cómo elimino una ubicación guardada? 23
- ¿Qué es la CERCA? 24
 - ¿Cómo busco un PDI utilizando el servicio CERCA? 24

¿Qué puedo personalizar?	26
Audio.....	26
Pantalla	27
Seguridad	27
Mapas	28
Opciones de ruta.....	29
Idioma.....	29
Unidades	30
Aparato.....	30
Demo	31
Ayuda.....	31
Categorías de los Puntos de Interés.....	32
Tráfico y otros Incidentes TMC	35
¿Qué es NavDesk?	36
¿Cómo puedo instalar NavDesk en mi equipo?	36
Menú de NavDesk	37
Mis suscripciones.....	38
Mis mapas.....	40
PDI personalizados.....	43
MI NAVMAN	45
Si desea obtener más información	48
Ayuda en línea	48
Límite de velocidad.....	48
PDIs de radares de velocidad	48
Exención de responsabilidad.....	48
Copyright	48

Bienvenido

Gracias por comprar este Navman. Este manual se ha preparado para guiarle en la utilización de su Navman desde la instalación inicial hasta su uso continuado. Lea este manual atentamente antes de utilizar su Navman por primera vez. Guarde este manual en un lugar seguro y utilícelo como primera referencia.

Información importante para el uso del manual

Es importante conocer los términos y convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

Formato

Los siguientes formatos de texto le ayudarán a identificar información especial:

Formato de letra	Tipo de Información
Negrita	Componentes o elementos de Navman mostrados en pantalla, incluyendo botones, epígrafes, nombres de campo y opciones.
<i>Cursiva</i>	Indica el nombre de una pantalla.

Iconos

En este manual se utilizan los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Nota
	Consejo
	Advertencia

¿Cómo se utiliza la pantalla táctil?

Navegar en la pantalla

Para utilizar su Navman, toque la pantalla con la punta del dedo. Puede realizar las siguientes acciones:

- **Toque**
Pulse y suelte un elemento mostrado en la pantalla táctil.
- **Seleccione**
Toque un elemento en una lista o un comando en un menú.



¿Cómo empiezo?

 La primera vez que utilice su Navman puede que transcurran algunos minutos antes de poder establecer una conexión GPS.

¿Cómo se enciende mi Navman por primera vez?

Para comenzar por primera vez, siga los siguientes pasos:

1. **Lea la Información Importante sobre Seguridad**

2. **Ajuste el Navman en su vehículo**

Siga las instrucciones de la *Guía de inicio rápido*.

ATENCIÓN: Asegúrese de que su Navman no obstaculiza la visión del conductor, o interfiere en el funcionamiento de los airbags y dispositivos de seguridad del vehículo.

3. **Encienda su Navman**

Su Navman se encenderá y mostrará la pantalla *Idioma*.

4. **Seleccione el idioma que prefiera**

En la pantalla *Selección de Idioma*, pulse sobre el idioma que prefiera.

- Puede cambiar al idioma que prefiera durante la utilización de su Navman.

5. **Lea el mensaje de advertencia**

Aparecerá la pantalla *Aviso de Seguridad* una vez haya seleccionado el idioma que desea. Lea el Aviso de Seguridad. Para confirmar que ha leído y comprendido el mensaje, pulse **Aceptar**.

6. **Ver el Asistente**

- Para avanzar página en las pantallas del Asistente, pulse **Siguiente**. Para ver la pantalla anterior, pulse



- Para salir de las pantallas del Asistente, pulse **Omitir**.



Para impedir que se muestre el *Asistente* cada vez que se encienda el dispositivo, pulse **Mostrar el asistente al inicio** para desactivarlo.

7. **Personalizar el dispositivo**

Siga las instrucciones de la pantalla de la pantalla para seleccionar la unidad de distancia y los formatos de fecha y hora que prefiera.

8. **Configurar el inicio**

El asistente para configuración inicial solamente aparece la primera vez que inicia su Navman.

- Toque **OK (Aceptar)** para configurar el inicio inmediatamente utilizando el asistente para la entrada de dirección.
- Puede tocar **Cancel (Cancelar)** para pasar por alto el asistente y, a continuación, seleccionar su inicio posteriormente en MIS LUGARES.

Cuando haya terminado los pasos anteriores, aparecerá la pantalla *Menú principal*. Si tiene un GPS fijo, puede comenzar a utilizar Navman para planificar su viaje.

Menú principal

El *Menú Principal* es su punto de partida para buscar un destino determinado. El menú principal también permite personalizar su Navman, ver ubicaciones guardadas como MIS LUGARES/Mi casa y buscar puntos de interés (PDI) cercanos.



Búsqueda de lugares, áreas y calles para ayudarle a planificar su ruta.



Visualización del mapa en pantalla.



Permite acceder a sus ubicaciones guardadas.



Configuración de su Navman para optimizar su navegación.



Permite buscar puntos de interés cercanos.

¿Cómo se recorren las pantallas de menú?

¿Cómo se utiliza el botón ATRÁS y el botón MENÚ PRINCIPA de la barra de título?

1. En la pantalla *Menú principal*, toque el botón de menú que desee para entrar en la pantalla de menús. Por ejemplo, si toca  accederá a la pantalla principal *BUSCAR*.



2. El sistema proporciona el botón ATRÁS () y el botón MENÚ PRINCIPA () en la barra de título de la pantalla de menú. Estos botones permiten recorrer las pantallas de menú fácilmente. Puede:
 - Volver a la pantalla anterior tocando el botón ATRÁS.
 - Volver a la pantalla Menú principal tocando el botón MENÚ PRINCIPA.

 En algunas pantallas de menú, como la pantalla Teclado (Keyboard), el botón MENÚ PRINCIPA no aparecerá en la barra de título. En este ejemplo, puede que tenga que tocar el botón ATRÁS dos veces.

¿Cómo utilizo las fichas de la barra de título?

En algunas pantallas de menú, como la pantalla *Info general* del mapa, el sistema proporciona los botones de ficha que permiten entrar en la página adicional en la pantalla de menús. Simplemente toque la ficha que desee para cambiar la vista.



 La ficha seleccionada se resaltará como una ficha en color más oscuro.

¿Cómo llego de un punto A a un punto B?

Su Navman está equipado con mapas que proporcionan detalles a nivel de calle para una navegación puerta a puerta, incluyendo Puntos de Interés tales como alojamiento, zonas de aparcamiento, estaciones de servicio, estaciones de tren y aeropuertos.





Cuando usted...	Haga lo siguiente...
necesite buscar una dirección	toque  y seleccione Dirección para buscar la dirección.
quiera buscar toda la información sobre el dispositivo (ciudad, calles, sitios con nombre, películas, monumentos o recitales)	toque  y seleccione Por palabra clave .
busque información actualizada sobre PDI.	toque  y seleccione Puntos de interés para buscar un PDI.
desea navegar a una ubicación que haya visitado recientemente	toque  y seleccione la ficha Ubicaciones recientes ().



Aviso: Para su seguridad, introduzca la información sobre destino antes de comenzar el trayecto. No introduzca un destino mientras conduce.

¿Cómo planifico mi primer viaje?

Utilizar su Navman para planificar su primer viaje es muy fácil. Existen diversas formas de seleccionar su destino. Siga los siguientes pasos para navegar a una dirección en una calle que conozca utilizando el asistente de dirección **ENCONTRAR**.




-  La primera vez que utiliza el utiliza el asistente BUSCAR, aparece la pantalla Seleccionar país antes de la pantalla principal BUSCAR. Seleccione su país y, a continuación, comience a buscar la ubicación.
-  Si es necesario, puede cambiar el país para buscar la ubicación. Para seleccionar el otro país, toque el botón Bandera nacional (por ejemplo ) que aparece en la barra de título de la pantalla Keyboard (Teclado) antes de buscar la ciudad.

Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
calcular la ruta, abrir la pantalla de <i>Mapa</i> y comenzar la navegación	pulse . Aparecerá la pantalla <i>Mapa</i>.
guardar la ubicación como Favorito	pulse +. La ubicación se guardará en MIS LUGARES inmediatamente.
guardar la ubicación como Mi Casa	- pulse + → . Aparecerá la pantalla Editar. - pulse Guardar como Mi Casa.
explorar el mapa	toque Mostrar en mapa.

¿Cómo se obtiene una vista previa del destino en el mapa?


Después de buscar una dirección (o un PDI), puede obtener una vista previa del destino en el mapa para explorar el área junto a la ubicación. En la pantalla *Destino*, toque el botón **Mostrar en mapa** para mostrar el mapa con la vista previa del destino como el del ejemplo siguiente.



¿Cómo exploro el mapa?

En el mapa con la vista previa del destino, puede:

- Tocar el botón  /  para ampliar o reducir el mapa.
- Ver la información del destino, que se muestra en la parte superior de la pantalla del mapa.
- Tocar en una calle, área o PDI para mostrar información relacionada de la ubicación cerca del destino.
- La información de la calle, el área o el PDI seleccionado junto al destino se mostrará con una marca de verificación. Toque la marca de verificación para abrir la pantalla *Destino* de la ubicación seleccionada.



¿Cómo veo mi ruta?


El mapa de indicación

Una vez se haya calculado una ruta, aparecerá la pantalla *Mapa*. Se le guiará hasta su destino mediante instrucciones de voz y visuales.

 El mapa de indicación se mostrará automáticamente cuando:

- se calcule una ruta.
- el dispositivo se restablezca y el usuario se encuentre en una ruta.


Alternativamente, puede acceder a la pantalla del mapa manualmente tocando el botón MAP (MAPA) de la pantalla Main Menul (Menú principa).



	Elemento	Descripción
❶	Dirección y distancia del próximo giro	Dirección y distancia hasta su próximo giro. ▪ Pulse  para repetir las instrucciones de voz.
❷	Ruta actual	Su ruta actual aparece resaltada.
❸	Posición actual	▪ La posición actual se marca con  .
❹	Barra de direcciones	La dirección actual se mostrará en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla de mapas.
❺	Información sobre Distancia y Tiempo	Pulse para expandir y seleccionar las siguientes opciones: ▪ DR (Distancia Restante) ▪ TR (Tiempo restante) ▪ km/h o mph (velocidad) y rumbo de brújula ▪ HLP (Hora de Llegada Prevista) ▪ Hora

¿Cómo veo las estadísticas de mi ruta?

Toque en cualquier lugar de la pantalla *MAPA* para mostrar la pantalla *Opciones del mapa*. Toque el botón Route (Ruta) para ver las estadísticas de la ruta.




Su Navman le proporciona información sobre su:

- distancia restante hasta el destino
- hora estimada de llegada
- distancia recorrida
- tiempo empleado en el viaje
- tiempo en parada.

 Toque las fichas de la barra de títulos para ver información adicional en las diferentes pantallas.

¿Cómo ajusto el volumen?

En la pantalla *Opciones del mapa*, toque . Los botones de volumen se mostrarán en la pantalla principal en el modo traslúcido.




Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
subir el volumen	pulse  La barra de volumen indica el nivel de volumen actual.
bajar el volumen	pulse  La barra de volumen indica el nivel de volumen actual.
desactivar o activar al sonido	pulse  El icono del altavoz indica el estado:  : sonido desactivado  sonido activado

 Los botones de volumen desaparecerán automáticamente si el mapa permanece inactivo durante 5 segundos.

¿Cómo amplío o reduzco el mapa?

En la pantalla *Opciones del mapa*, toque . Los botones de zoom se mostrarán en la pantalla principal en el modo traslúcido.



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
ampliar el mapa	toque y mantenga pulsado  .
reducir el mapa	toque y mantenga pulsado  .

 Los botones de zoom desaparecerán automáticamente si el mapa permanece inactivo durante 5 segundos.

¿Qué ocurre si me salto un giro?

Cambio de ruta automático Back-On-Track™

Se le darán nuevas instrucciones si hace un giro equivocado. Aparecerá en la parte superior de la pantalla un mensaje informándole de que su ruta está siendo calculada de nuevo.

Para cancelar el recálculo de una ruta, toque  en la pantalla *Opciones del mapa*. Aparecerá una advertencia pidiéndole que confirme la cancelación. Si la confirma, tanto el nuevo cálculo como su ruta actual serán cancelados.

¿Cómo busco un PDI por tipo?

Un PDI (Punto de interés) es un sitio con nombre, característica, un monumento o lugar de eventos público que se puede mostrar como un icono en el mapa. Los PDI se agrupan por categoría, como por ejemplo, estaciones de servicio, aparcamientos, playas y museos.

1. Pulse .

2. Pulse .

Aparecerá la pantalla *Menú PDI (POI Menu)*.



3. Siga los siguientes pasos:


Sí desea...	Haga lo siguiente...
buscar los PDI cercanos a su ubicación actual	toque Cerca . Aparecerá la pantalla <i>POI Type Selection (Selección de tipo de PDI)</i> .
buscar los PDI en una ciudad o área especificada	- toque En ciudad o zona. Aparecerá la pantalla <i>Teclado</i>. - después de haber insertado un nombre de una ciudad o área, toque OK (Aceptar). Aparecerá la pantalla <i>POI Type Selection (Selección de tipo de PDI)</i>.
buscar los PDI de su ruta	toque En la ruta . Aparecerá la pantalla <i>POI Type Selection (Selección de tipo de PDI)</i> .
buscar los PDI cercanos al destino	toque Cerca del destino . Aparecerá la pantalla <i>POI Type Selection (Selección de tipo de PDI)</i> .

4. Siga los siguientes pasos:

Sí desea...	Haga lo siguiente...
buscar los PDI por palabra clave	- toque Por nombre. Aparecerá la pantalla <i>Teclado</i>. - cuando haya especificado una palabra clave, toque OK (Aceptar). Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i>.
buscar estaciones de servicio	toque  . Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i> .
buscar aparcamientos	toque  . Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i> .

Si desea...	Haga lo siguiente...
buscar banjos y cajeros automáticos	toque  . Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i> .
buscar servicios de emergencia	toque  . Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i> .
ver más tipos de PDI	- toque or tipo. Aparecerá la pantalla <i>Lista de tipos de PDI (POI Type List)</i>. - seleccione un tipo de PDI. Aparecerá la pantalla <i>POI List (Lista de PDI)</i>.

5. Toque el elemento que desee en la lista.



6. Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
calcular la ruta, abrir la pantalla de <i>Mapa</i> y comenzar la navegación	pulse . Aparecerá la pantalla <i>Mapa</i>.
guardar la ubicación como Favorito	pulse . La ubicación se guardará en MIS LUGARES inmediatamente.
ver la ubicación del PDI en el mapa	toque Mostrar en mapa. Aparecerá la pantalla <i>Preview (Previsualización)</i>.

¿Cómo busco un PDI por palabra clave?

Complete los pasos siguientes para desplazarse a un PDI que encuentre por palabra clave.

Pulse .

←

BUSCAR

Por palabra clave

Ciudad o zona

En el mapa

Código postal

Puntos de interés

→

←

Tower

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↵ z x c v b n m ⌫

123

OK ✓

→

←

Seleccionar resultado

Tower

Saint Katharine's Way, Poplar, Whitecha...

Tower

Park Rd, Crayford, Crayford

Tower

Rd, Dartford

Tower

Rd, Bexley, Bexleyheath

Tower

View, Croydon, Croydon

→

←

Indicar número (1 - 29)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

- 0

Centro de la calle

→

←

Destino

5 Tower Rd

Dartford

Kent

DA1 2HE

Reino Unido

Mostrar en mapa

Guardar

IR

Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
calcular la ruta, abrir la pantalla de <i>Mapa</i> y comenzar la navegación	pulse . Aparecerá la pantalla <i>Mapa</i>.
guardar la ubicación como Favorito	pulse . La ubicación se guardará en MIS LUGARES inmediatamente.
ver la ubicación en el mapa	toque Mostrar en mapa. Aparecerá la pantalla <i>Preview (Previsualización)</i>.

¿Cómo recibo información de tráfico actualizada a través de TMC?

La información del tráfico solamente está disponible en ciertos modelos y países.

Su Navman puede recibir información actualizada sobre tráfico para todas las carreteras principales y autovías, lo que le ayudará a evitar posibles retrasos en su ruta. Los mensajes sobre incidentes de tráfico y los iconos aparecerán a medida que éstos se produzcan. Si un mensaje de incidencia obstaculiza su ubicación actual, el mapa se ajustará para mostrar tanto el mensaje como su ubicación.

¿Cómo recibe mi Navman la información sobre tráfico?

Dependiendo de su modelo, puede recibir información actualizada sobre el tráfico en su Navman utilizando el receptor TMC integrado o a través del kit accesorio de tráfico Navman. El kit accesorio de tráfico puede venderse por separado.

El Canal de mensajes de tráfico (TMC, Traffic Message Channe) transmite información sobre el tráfico en tiempo real a través del Sistema de datos de radio (RDS, Radio Data System) FM. Las emisoras de radio FM transmiten datos TMC en un ciclo de varios minutos, y puede transmitir un gran número de incidencias a receptores TMC.

Con algunos modelos y en determinados países tendrá que pagar por el servicio TMC.

¿Cómo sé cuándo se produce un incidente de tráfico?

Cuando viaje por una zona en la que puede recibir actualizaciones sobre el tráfico, su Navman descifrará dichas incidencias y las mostrará en pantalla. Aparecerá un icono sobre el punto del incidente en las pantallas de mapa, y oírás una advertencia si el incidente se ha producido en su ruta. Cuando un incidente afecta a un tramo situado a una distancia específica, la vía aparecerá resaltada y se marcará con flechas el sentido que resulte afectado.




Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con el nombre de la vía, el tramo afectado y el tipo de incidente que se ha producido. El mensaje permanecerá en pantalla durante 8 segundos y se incluirá en la *Incidentes*.

Pantalla de Información General de Tráfico

 Dependiendo del modelo de su Navman, puede que la información sobre tráfico no esté disponible, que necesite una suscripción o que necesite un Kit Accesorio TMC (puede venderse por separado).

Cuando aparezca el mensaje sobre las incidencias de tráfico en la pantalla del mapa de indicación, puede abrir la pantalla *Tráfico* para mostrar información general sobre la situación del tráfico en su ruta, incluidas todas las incidencias que tienen lugar en las proximidades.

Toque en el mapa d eindicación para abrir la pantalla Opciones del mapa y, a continuación, toque .



	Elemento	Descripción
❶	Icono de incidente	Muestra el icono que indica el tipo de incidente.
❷	Posición actual	Su posición actual aparece marcada con  .
❸		Para acercar o alejar el zoom, mantenga pulsado  o  .

¿Cómo veo una lista de incidentes en mi ruta?

Su Navman crea una lista de incidentes a medida que los recibe, y los muestra en la pantalla *Incidentes*.


En la pantalla *Tráfico*, toque .



	Elemento	Descripción
❶		Pulse para regresar a la pantalla anterior.
❷	Icono de incidente	Muestra un icono que indica el tipo de incidente.
❸	Descripción del incidente	Muestra detalles sobre el Incidente, incluyendo: ▪ Nombre de la vía y sentido en el que se está produciendo el Incidente. ▪ Punto de inicio y fin del Incidente. ○ > indica un Incidente desde un punto hacia otro punto. ○ < > indica un Incidente entre dos puntos determinados. ▪ Tipo de Incidente.

¿Cómo veo detalles sobre el tráfico?

En la pantalla *Lista de incidencias*, toque la incidencia que desea ver. Aparecerá la pantalla *Detalle del incidente*.



	Elemento	Descripción
❶		Pulse para regresar a la pantalla anterior.
❷	Descripción del incidente	Muestra detalles sobre el Incidente, incluyendo: ▪ Nombre de la vía y sentido en el que se está produciendo el Incidente. ▪ Punto de inicio y fin del Incidente. ◦ > indica un Incidente desde un punto hacia otro punto. ◦ < > indica un Incidente entre dos puntos determinados. ▪ Tipo de Incidente.
❸	Evitar	Pulse para iniciar una nueva ruta o evitar el incidente. Sólo disponible si es posible efectuar un desvío o calcular de nuevo la ruta. El botón No Evitar Zona se muestra cuando se ha calculado una nueva ruta.
❹	Información sobre desvío	Muestra detalles sobre recomendaciones de desvío, en caso de que haya alguna.

¿Cómo sé si un desvío resulta recomendable?

Cuando se produce un incidente de Tráfico o Despeje de Calzada en su ruta, se recomendará a menudo un desvío. El mensaje de desvío se mostrará en la barra de estado de las pantallas de mapa.

Los desvíos sólo se recomiendan en caso de Incidente de Tráfico o Despeje de Calzada en una ruta calculada.

¿Cómo evito un incidente en mi ruta?

1. Desde la pantalla *Incidentes*, pulse sobre el incidente. Aparecerá la pantalla *Detalle del incidente*.
2. Si se ha calculado un desvío para evitar un incidente en su ruta, Evitar estará disponible; pulse para aceptar la nueva ruta y evitar el incidente. Aparecerá la pantalla de *Mapa*.

Mensajes de tráfico

La pantalla *Detalle del incidente* muestra información sobre el estado de los desvíos.

Mensajes de Desvío Imposible

Si no es posible efectuar un desvío, aparecerá uno de los siguientes mensajes:

Mensaje	Descripción
No se puede localizar este Incidente No se puede localizar este despeje de calzada	No se puede identificar una ubicación específica del Incidente.
Este Incidente no afecta a su ruta Este despeje de calzada no afecta a su ruta	El Incidente no se encuentra en el tramo actual de su trayecto, o se encuentra detrás de su posición actual.
Está evitando este Incidente Ha aceptado este despeje de calzada	El Incidente no se encuentra en el tramo actual de su trayecto.
Está demasiado lejos para desviarse Está demasiado lejos para aceptar esta zona despejada	El Incidente está a demasiada distancia para afectar a su trayecto en este momento.
No se ha encontrado un desvío No se ha encontrado una ruta despejada	No se ha podido calcular un desvío o una nueva ruta.

Mensajes de Recomendación de Desvío

Si se recomienda efectuar un desvío, aparecerá uno de los siguientes mensajes:


Mensaje	Descripción
Encontrando desvío... Calculando nueva ruta...	Su Navman está calculando una nueva ruta. Durante el cálculo, se mostrará el % completado.  Salir de esta pantalla antes de que se haya calculado la nueva ruta cancelará la operación.
Distancia del desvío... Cambio de ruta despejada.	Se ha calculado un desvío. Se muestra la diferencia entre la distancia de su ruta actual y la ruta propuesta.

Mis Lugares


MIS LUGARES tiene todas sus ubicaciones guardadas.

¿Cómo guardo una ubicación como Mi Lugar o Mi Casa?

1. Busque una dirección hasta que aparezca la pantalla *Preview* (*Previsualización*).



2. Pulse . Aparecerá la pantalla *Guardar*. La ubicación se ha agregado a MIS LUGARES.



3. Para guardar la ubicación como Inicio, toque . Aparecerá la pantalla *Editar*.

Pulse . La ubicación se establece como Inicio.

¿Cómo navego a una ubicación previamente guardada?

1. Pulse . Aparecerá la pantalla *M. LUGARES*.



2. Pulse sobre el destino favorito al que desee viajar.
Aparecerá la pantalla *Preview (Previsualización)*.



3. Pulse .
Su Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla de *Mapa*.

¿Cómo navego a Mi casa?

Si no ha establecido una dirección como Mi casa, la primera vez que trate de navegar a Mi casa se le indicará que busque una dirección utilizando el asistente para introducción de direcciones.

1. Pulse .
Aparecerá la pantalla *M. LUGARES*.
2. Pulse **Mi casa**. ().
Aparecerá la pantalla *Preview (Previsualización)*.




3. Pulse .
Su Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla de *Mapa*.

¿Cómo navego a un punto reciente?

Para hacer más fácil la navegación a una dirección determinada, su Navman guardará automáticamente todas las ubicaciones de partida y destinos en una lista de lugares recientes.

1. Pulse .
Aparecerá la pantalla *M. LUGARES*.
2. Pulse .
Aparecerá la pantalla *Lugares recientes*.

3. Pulse sobre un lugar reciente.
Aparecerá la pantalla *Preview (Previsualización)*.



4. Pulse .
Su Navman calculará la ruta desde su ubicación actual. Aparecerá la pantalla de *Mapa*.

¿Cómo edito el nombre de una ubicación en Mis lugares?

1. Pulse .
Aparecerá la pantalla *M. LUGARES*.
2. Seleccione una ubicación a editar.
Aparecerá la pantalla *Preview (Previsualización)*.
3. Pulse .
Aparecerá la pantalla *Editar*.
4. Pulse .
Aparecerá la pantalla *Teclado*.
5. Una vez que haya editado el nombre, pulse **ACEPTAR**.

¿Cómo elimino una ubicación guardada?

1. Pulse .
Aparecerá la pantalla *M. LUGARES*.
2. Seleccione la ubicación que desee eliminar.
Aparecerá la pantalla *Preview (Previsualización)*.
3. Pulse .
Aparecerá la pantalla *Editar*.
4. Pulse .
La ubicación se eliminará.

¿Qué es la CERCA?


Los servicios CERCA permiten buscar rápidamente el área local para los tipos comunes de PDI importantes.




	Búsqueda de los restaurantes, cafeterías, restaurantes de comida rápida y otros establecimientos de hostelería.
	Búsqueda de la estación de servicio más cercana.
	Búsqueda del aparcamiento más cercano.
	Buscar los hoteles y moteles más cercanos.
	Búsqueda de los bancos y cajeros automáticos más cercanos.
	Búsqueda de los servicios de emergencia más cercanos, incluidos hospitales y policía.

¿Cómo busco un PDI utilizando el servicio CERCA?

1. Pulse
2. Seleccione la categoría de PDI que desee, como por ejemplo, FOOD (Comida). El resultado de la búsqueda se mostrará en la pantalla *Select POI (Seleccionar PDI)*.



3. Toque  o  para recorrer la lista hacia arriba o hacia abajo. Seleccione el elemento que desee para mostrar la pantalla de destino.



4. Siga los siguientes pasos:


Si desea...	Haga lo siguiente...
calcular la ruta, abrir la pantalla de <i>Mapa</i> y comenzar la navegación	pulse . Aparecerá la pantalla <i>Mapa</i>.
guardar la ubicación como Favorito	pulse . La ubicación se guardará en MIS LUGARES inmediatamente.
guardar la ubicación como Mi Casa	- pulse  → . Aparecerá la pantalla Editar. - pulse Guardar como Mi Casa.
explorar el mapa	toque Mostrar en mapa.

¿Qué puedo personalizar?

Existen varias opciones de personalización disponibles para mejorar su navegación.



Audio



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
subir el volumen	pulse La barra de volumen indica el nivel de volumen actual.
bajar el volumen	pulse La barra de volumen indica el nivel de volumen actual.
desactivar o activar al sonido	pulse El icono del altavoz indica el estado: : sonido desactivado : sonido activado
oir qué letra ha pulsado cuando haya tocado la pantalla táctil	pulse la opción Sonido al tocar para Activado o Desact.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Simplemente toque la barra de **Volumen** y el volumen se establecerá inmediatamente en la posición que toque.

Pantalla




Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
cambiar el modo de pantalla mostrado	toque Modo de pantalla y seleccione: ▪ Automático: permite establecer el cambio automático entre los modos Día y Noche. ▪ Día: permite establecer la pantalla para que se muestre en el modo Día. ▪ Noche: permite establecer la pantalla para que se muestre en el modo Noche.
cambiar el brillo de la pantalla en el modo Day (Día)	toque  /  en la barra Day brightness (Luminosidad de día) ▪ La barra de luminosidad indica el nivel de brillo en el modo Day (Día). ▪ Aviso: Su Navman puede sobrecalentarse cuando el Brillo se configure como alto, por lo tanto debe utilizar un brillo menor siempre que sea posible.
cambiar el brillo de la pantalla en el modo Night (Noche)	toque  /  en la barra Night brightness (Luminosidad de noche) ▪ La barra de luminosidad indica el nivel de brillo en el modo Night (Noche). ▪ Aviso: Su Navman puede sobrecalentarse cuando el Brillo se configure como alto, por lo tanto debe utilizar un brillo menor siempre que sea posible.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

 Simplemente toque la barra de luminosidad y el brillo de la pantalla se establecerá inmediatamente en la posición que toque.

Seguridad



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
activar/desactivar alertas sobre límite de velocidad, que le advierten sobre el límite de velocidad en cualquier vía	▪ pulse la opción Visualización de límite de velocidad para Activado o Desact. ▪ toque Alertas de límite de velocidad y seleccione: ○ Desact.: permite deshabilitar la alerta de límite de velocidad. ○ Auto: permite establecer el sistema para alertar automáticamente cuando la velocidad supera el límite. ○ Límite de velocidad + 3 Mph (Límite de velocidad + 5 km/h): permite establecer el sistema para alertar al usuario cuando la velocidad es 3 mph (5 km/h) superior al límite. ○ Límite de velocidad + 7 mph (Límite de velocidad + 10 km/h): permite establecer el sistema para alertar al usuario cuando la velocidad es 7 mph (10 km/h) superior al límite.
establecer cómo desea recibir las alertas sobre cámaras de seguridad	toque la opción Radar de velocidad / Radar móvil / Radar de tramo / Radar de semáforo para Activado o Desact.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Mapas



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
ver información del mapa	toque Map Version (Versión del mapa) para mostrar una lista de todos los mapas, proporcionando la siguiente información: ▪ Nombre ▪ Fecha ▪ Número de versión y de compilación ▪ Área de cobertura
Cambiar el esquema de color de mapa	pulse Esquema de Mapa , a continuación seleccione un esquema de color de la lista.
seleccionar un conjunto de mapas para cargar	toque Conjuntos de mapas y seleccione sus preferencias de la lista.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Opciones de ruta



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
establecer opciones de tipo de ruta	- pulse Tipo de Ruta. Aparecerá la pantalla <i>Tipo de Ruta</i>. Seleccione el tipo de ruta que prefiera de la lista. La más rápida - La ruta de navegación más rápida. La más fácil – La ruta más sencilla con el menor número de giros y el mayor número posible de autovías dentro de la ruta. Económica - La ruta con el menor número de paradas, giros y zonas urbanas, lo que supone un ahorro de combustible.
establecer opciones de tipo de vía para su ruta	pulse Tipos de carreteras. Aparecerá la pantalla <i>Tipos de carreteras</i>. Seleccione el tipo de vía que prefiera de la lista.  Evitar las rutas de ferry puede impedirle navegar entre ciertos países, incluso cuando exista un puente o túnel.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Idioma



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
cambiar el idioma en pantalla.	toque Idioma y seleccione su idioma preferido en la lista.
cambiar el esquema de voz	toque Voz y seleccione su esquema de voz preferido en la lista.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Unidades




Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
cambiar las unidades de distancia	toque Unidades de distancia y seleccione su tipo de unidad de distancia preferido.
cambiar el formato de hora.	toque Formato de hora y seleccione su formato de hora preferido.
cambiar el formato de fecha	toque Formato de fecha y seleccione su tipo de formato de hora preferido.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Aparato



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
eliminar la información guardada en su Navman	toque Eliminar información guardada ■ Toque Eliminar Mis lugares y toque Sí cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia. Los datos guardados en MIS LUGARES se eliminarán. ■ Toque Eliminar ubicaciones recientes y toque Sí cuando aparezca el cuadro de diálogo de advertencia. Los datos de las ubicaciones recientes se eliminará.
restablecer los valores de fábrica.	pulse Restaurar los valores de fábrica . Cuando aparezca el cuadro de diálogo de precaución, pulse Sí . Su Navman se reiniciará.  La opción Restaurar los valores de fábrica permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica pero no se eliminarán ubicaciones recientes o los destinos Mis lugares guardados.

Si desea...	Haga lo siguiente...
restablecer el GPS	pulse Restablecer GPS. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de precaución, pulse Si.  Ocasionalmente, puede que el punto establecido por el GPS necesite restablecerse. Esto puede suceder si el receptor se ha transportado una larga distancia desde la última vez que fue utilizado; por ejemplo, a un país diferente, y todavía trata de establecer la posición anterior.
grabar un registro de GPS de su ruta	pulse la opción Registro de GPS para Activado o Desact..

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Demo



Siga los siguientes pasos:

Si desea...	Haga lo siguiente...
activar una demostración de tienda para que se reproduzca en Navman Spirit	seleccione un país de demostración en la lista y toque Start (Iniciar). Pulse ACEPTAR. Su Navman se reiniciará. Cuando su Navman esté en modo Demostración de tienda, verá la demostración de navegación de la ruta predefinida sin tener que establecer un destino.  No podrá hacer un uso adecuado de su Navman en modo Demostración de tienda.

- Sus preferencias se guardarán de forma automática.

Ayuda



Pulse **Acerca de** para ver información referente a su copyright y marca registrada.

Categorías de los Puntos de Interés

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Aeropuerto		Parque de atracciones
	Centro de Arte		Cajero automático
	Banco		Bar/Pub
	Playa		Servicio de reparación
	Bolera		Empresa
	Oficina		Estación de Autobús
	Camping		Concesionario de automóviles
	Casino		Cementerio
	Iglesia		Cine
	Ayuntamiento		Ciudad, pueblo o aldea
	Cafetería		Facultad/Universidad
	Centro cívico		Estación de ferrocarril de cercanías
	Juzgado		Dentista
	Médico		Embajada
	Centro de exposiciones		Terminal de ferry
	Bomberos		Campo de golf
	Oficina del gobierno		Tienda de alimentación
	Alojamiento		Centro de estudios superiores
	Hospital/Policlínico		Hotel
	Pista de patinaje sobre hielo		Atracción turística importante
	Información/Oficina de Turismo		Biblioteca
	Puerto deportivo/Ensenada para yates		Atención Médica
	Monumento		Concesionario de motos

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Oficina de organizaciones automovilísticas		Paso de montaña
	Museo		Centro de música
	Atracción turística natural		Vida nocturna
	Zona de parking		Aparcamiento
	Aparcamiento		Parque o Área recreativa
	Artes de performance o Teatro		Estación de servicio
	Farmacia		Lugar de culto
	Comisaría		Oficina de correos
	Aseo público/Servicio		Aeropuerto deportivo público
	Paso a nivel		Agencia de alquiler de coches
	Área de descanso		Restaurante
	Punto negro – accidente de tráfico		Vista panorámica
	Colegio		Zona escolar
	Tienda		Compras
	Estación de ski o telesilla		Control de velocidad
	Centro de deportes		Centro deportivo
	Complejo de deportes		Estadio
	Pista de tenis		Agencia de viajes
	Ferry de transporte		Veterinario
	Bodega		Zoo

Puntos de Interés de Marca Específica

Puntos de Interés de Marca Específica están disponibles en algunos mapas. Incluyen restaurantes conocidos, proveedores de alojamiento, atracciones turísticas, estaciones de servicio, etc. El icono normalmente muestra el logotipo de la empresa.

Categorías de los Puntos de Interés por suscripción

Icono	Descripción
	Cámaras de Seguridad
	Cámaras de Seguridad (Móviles)
	Cámaras de Seguridad (Media)
	Cámara de Semáforo en Rojo

Categorías de Mis Lugares

Icono	Descripción
	Mi Casa
	Ubicaciones guardadas

Tráfico y otros Incidentes TMC

Cada Incidente TMC está organizado en una de nueve categorías. Cuando se recibe un Incidente, aparecerá uno de los siguientes iconos:

Incidente	Incidente Evitado	Tipo de Mensaje	Descripción del Incidente
		Peligro	Hay una situación peligrosa en la ruta; por ejemplo, hay gente en la carretera.
		Tráfico	Cualquier incidente que provocará una demora en la ruta.
		Tiempo	Las condiciones climatológicas afectan una ruta de forma negativa; por ejemplo, hay hielo en la carretera.
		Advertencias	Hay una situación de la que debe tener en cuenta en la ruta, pero no es lo bastante grave como para considerarse una situación peligrosa; por ejemplo, ha ocurrido un accidente poco grave.
		Previsión	Se espera que ocurra un incidente en una ruta.
		Restricciones	El flujo de tráfico está restringido en una ruta; por ejemplo, un carril ha sido cerrado en una autopista.
		Despejado	Un incidente de tráfico que ya ha sido despejado.
		Información	Todos los demás incidentes.
		Obras	Se están realizando obras en una ruta.

Si un incidente de *Tráfico* o *Clearance (Despejado)* tiene un desvío, se mostrará los siguientes iconos:

Incidente	Incidente Evitado	Tipo de Mensaje	Descripción del Incidente
		Desvío de tráfico	Un Incidente de <i>Tráfico</i> , que tiene un desvío recomendado.
		Recálculo de Ruta por Despejado	Un Incidente de Despeje de Calzada, que tiene un desvío recomendado.

 Los iconos de Incidentes Evitados sólo aparecerán en la pantalla de *Mapa* en la ubicación del incidente.

¿Qué es NavDesk?

NavDesk es un conjunto de herramientas que le permitirá acceder a otras funciones e información acerca del producto a través de su equipo.

NavDesk le permite:

- obtener actualizaciones de software
- administrar mapas
- administrar suscripciones de información de radares de velocidad
- explorar las ofertas especiales disponibles a través del sitio web de Navman

¿Puedo utilizar NavDesk en mi equipo?

Asegúrese de que su equipo dispone de los siguientes requisitos *minimum* (mínimos) de sistema antes de instalar NavDesk:

- PC IBM o compatible
- Microsoft® Windows® XP SP2, Vista x32 o Windows 7
- Internet Explorer 6 o posterior
- Unidad de DVD
- Puerto USB
- Conexión a Internet para realizar la activación

 Las versiones 2.0, 3.0 y 3.5 de Microsoft .NET se instalarán en su equipo como parte de la instalación de NavDesk.

¿Cómo puedo instalar NavDesk en mi equipo?

 **Antes de empezar:** Asegúrese de que su equipo satisfaga los requisitos mínimos de sistema para NavDesk, en especial:

i. Asegúrese de que *Internet Explorer 6* o posterior se encuentre instalado en su equipo antes de instalar NavDesk, incluso aunque no sea su explorador predeterminado.

ii. Si es usuario de Windows XP, asegúrese de que *Windows XP Service Pack 2* se encuentre instalado antes de instalar NavDesk.

PRECAUCIÓN: Después de encender su dispositivo Navman y conectarlo a un equipo, será reconocido por éste como dispositivo de almacenamiento masivo externo. NO elimine ninguno de los archivos que se encuentran preinstalados en su dispositivo Navman. Si lo hace, podría provocar errores en su dispositivo Navman.

1. Cierre todos los programas en su equipo.
2. Inserte el DVD de instalación de la aplicación NavDesk en la unidad de DVD de su equipo. Se iniciará el instalador de NavDesk.

Si su equipo no ejecuta automáticamente el DVD, inicie la instalación manualmente:

Iniciar → Run (Ejecutar).

Introduzca **D:\Install.exe**, donde "D" es la letra asignada a su unidad de DVD y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

3. Seleccione el idioma en el que prefiera utilizar NavDesk.
4. Haga clic en **Instalar software** y, a continuación, en **Instalar NavDesk**.

5. Siga las instrucciones en pantalla para instalar NavDesk:
 - Lea y acepte el contrato de licencia de NavDesk cuando aparezca.
 - Seleccione una carpeta de destino para NavDesk cuando el programa se lo pida.
 - Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Finalizar**.
A continuación, se abrirá NavDesk.
6. Si el programa le pide que conecte su dispositivo Navman a su equipo, lleve a cabo los siguientes pasos:
 - Conecte el extremo grande del cable USB directamente a un puerto USB de su equipo (no a un hub USB) y el extremo pequeño a la **Toma USB** (🔌) situada en la parte inferior de su dispositivo Navman.



Siempre que sea posible, conecte el cable USB a algún puerto USB disponible en la parte *Atrás* de su equipo.

- Coloque el interruptor de **Power (alimentación)** en la posición **ON (Activado)** para encender su dispositivo Navman. Se mostrará la siguiente pantalla en su dispositivo Navman:



7. Si el programa le pide que actualice el software de su dispositivo Navman, siga las instrucciones en pantalla.

Ahora está preparado para utilizar NavDesk para instalar mapas en su dispositivo Navman.



A partir de este momento podrá acceder a NavDesk a través de: *Iniciar* → *Todos los programas* → *Navman* → *NavDesk*

Menú de NavDesk

Dependiendo del modelo de su dispositivo Navman, es posible que algunas de las opciones del menú de NavDesk no estén disponibles.




	Componente	Descripción
❶	Navman en línea	Permite acceder al sitio web de Navman, a la tienda Navman Store y a otras funciones en línea.
❷	Mis suscripciones	Permite consultar información acerca de sus suscripciones actuales, incluyendo aquellas relacionadas con radares de velocidad.
❸	Mis mapas	Permite instalar y administrar mapas.
❹	PDI personalizados	Esta aplicación le permitirá importar PDIs personalizados.
❺	MI NAVMAN	Esta sección contiene una colección de aplicaciones que le permitirá transferir datos hacia y desde su dispositivo Navman, y que se compone de las siguientes aplicaciones: ▪ Idioma ▪ Transferencia de voz ▪ Copia de seguridad y restauración ▪ Volver a instalar software en su Navman ▪ Recuperar claves ▪ Opciones
❻	Activación	Introduzca la clave de activación para el servicio adquirido.

Mis suscripciones

La información de suscripción no está disponible en todos los modelos y sólo está disponible en ciertos países.

Su dispositivo Navman contiene varias suscripciones cargadas de fábrica que le permitirán disfrutar de la información de radares de velocidad y guías de viaje. Si desea obtener más información acerca de las suscripciones más recientes, visite la dirección: www.navman.com

NavDesk → *Mis suscripciones*



💡 Es posible configurar las alertas de radares de velocidad para que activen un sonido o indicador visual de advertencia a lo largo de su desplazamiento.


¿Cómo puedo adquirir una suscripción?

- 1. Seleccione un tipo de suscripción.
Aparecerá una lista de regiones.
- 2. Seleccione una región.
Aparecerá una lista de suscripciones disponibles.
- 3. Seleccione una suscripción u oferta y haga clic en **Adquirir una clave de activación en Navman Store**.
Se abrirá el sitio web de Navman Store.
- 4. Siga las indicaciones para adquirir su suscripción.

Recibirá una clave de producto a través de correo electrónico una vez que haya adquirido su suscripción. Deberá utilizar dicha clave de producto para activar su suscripción.

¿Cómo puedo activar mi suscripción?

NavDesk → Activación



- 1. Introduzca su clave de producto.
- 2. Siga las indicaciones para activar su suscripción.

¿Cómo puedo actualizar las suscripciones de mi dispositivo Navman?

La sección Mi dispositivo Navman contiene una lista compuesta por las suscripciones instaladas en su dispositivo Navman:


Icono	Descripción
Rojo	Suscripciones caducadas. haga clic con el botón derecho para adquirir una nueva suscripción.
Amarillo	Suscripciones disponibles. haga clic con el botón derecho para actualizar y adquirir una nueva suscripción.
Verde	Suscripciones activas.  No existen actualizaciones disponibles para estas suscripciones.

Mis mapas

La sección Mis mapas le permite instalar mapas nuevos, eliminar mapas instalados en su dispositivo Navman y adquirir mapas nuevos.

NavDesk → Mis Mapas

Haga clic en **Ver mapas instalados**.



	Componente	Descripción
❶	Origen del mapa	Una lista formada por los mapas incluidos en el DVD o a la venta a través del sitio web de Navman Store.
❷	Mi dispositivo Navman	Una lista formada por los mapas instalados en su dispositivo Navman.
❸	Instalar mapas	Haga clic para instalar el mapa seleccionado de la lista Map Source (Fuente de mapas) en su Navman.
❹	Eliminar mapas	Haga clic para quitar el mapa seleccionado de su Navman.

En ciertas ocasiones, Navman ofrece actualizaciones gratuitas de mapas. Si existe una actualización gratuita de mapas disponible y su dispositivo Navman está conectado a su equipo, se mostrará un mensaje al iniciar NavDesk por primera vez.

Es posible deshabilitar el mensaje seleccionando la opción **Suprimir mensajes de oferta de mapa gratuito** en el cuadro del mensaje o desde: *Mi Navman* → *Opciones* → *Mis mapas*

¿Cómo puedo descargar inmediatamente una actualización de mapas?

1. Seleccione las actualizaciones de mapas que desee descargar y haga clic en **Descargar**.
2. Introduzca el valor correspondiente en el campo *Ubicación de mapas descargables* y guarde los archivos.

La ubicación predeterminada Mapas que se Loadable Maps (pueden cargar) es la carpeta *My Maps* (*Mis mapas*) que se encuentra en la carpeta *Documents* (*Documentos*). Puede cambiar la ubicación haciendo clic en el botón **Cambiar ruta**.

¿Cómo puedo descargar una actualización de mapas posteriormente?

1. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana Actualizaciones gratuitas de mapas.
2. Haga clic en **Mis mapas** cuando esté preparado para descargar la actualización de mapas. Aparecerá una lista de actualizaciones de mapas disponibles en el apartado **Descarga gratuita** de la sección **Descargas disponibles**.
3. Seleccione la actualización de mapas que desee descargar y haga clic en **Sí**.
4. Introduzca el valor correspondiente en el campo *Ubicación de mapas descargables* y guarde los archivos.

 La ubicación predeterminada Mapas que se Loadable Maps (pueden cargar) es la carpeta *My Maps* (*Mis mapas*) que se encuentra en la carpeta *Documents* (*Documentos*). Puede cambiar la ubicación haciendo clic en el botón **Cambiar ruta**.

¿Cómo puedo instalar una actualización de mapas descargada?

1. Haga clic en **Mis mapas**. Aparecerá una lista compuesta por los mapas descargados en la sección **Mapas descargables**.
2. Haga clic en **Abrir** junto a la actualización de mapas que desee instalar. Se mostrará la imagen del globo. Los mapas gratuitos que haya descargado se mostrarán en color **amarillo**.
3. Haga clic en el mapa que desee instalar en su dispositivo Navman. El mapa cambiará de color a un **amarillo** más intenso para indicar que ha sido seleccionado.

Para anular la selección de un mapa, haga clic en él de nuevo.

 Es posible que necesite instalar varios mapas para cubrir el área geográfica que precise.

4. Seleccione el medio de destino para el mapa seleccionado y haga clic en **Transferir ahora**. Se instalará el mapa seleccionado y su color cambiará a **verde**.
5. Para utilizar su dispositivo Navman, desconecte el cable USB.



Aviso: No desconecte el cable USB de la toma USB de su dispositivo Navman hasta que la imagen del Globo se haga actualizado y el mapa o los mapas instalados hayan cambiado a color **verde**.

¿Cómo puedo instalar mapas en mi dispositivo Navman?

Su dispositivo Navman incluye uno o más mapas preactivados.

Puede instalar los mapas almacenados en el DVD suministrado con su dispositivo Navman o adquiridos de forma independiente en una tarjeta de memoria o en la memoria interna de su dispositivo Navman; no obstante, es posible que necesite adquirir una Clave de mapa para activar los mapas que contiene el DVD suministrado con su dispositivo Navman.

1. Abra NavDesk si aún no se encuentra abierto:
Iniciar → Todos los programas → Navman → NavDesk
2. Haga clic en **Mis mapas**. Se mostrará la aplicación *Mis mapas*.
3. Inserte un DVD de mapas en la unidad de DVD de su equipo.
 - Los mapas ya instalados en su dispositivo Navman se mostrarán en color **verde**.
 - Los mapas que se encuentren desbloqueados y preparados para instalar en su dispositivo Navman se mostrarán en color **amarillo**.
 - Los mapas que requieran activación antes de su instalación en su dispositivo Navman se mostrarán en color **rojo**.

- Los mapas que se encuentren a la venta a través de Navman se mostrarán en color **azul**.



Si se abre el explorador de Windows en su equipo después de insertar el DVD, cierre la ventana del explorador de Windows.

- Lleve a cabo lo siguiente:

Si el mapa que desea instalar es de color...	Entonces...
amarillo	pase al paso 7.
rojo	es necesario activar le mapa a través de Internet antes de poder instalarlo; continúe en el paso 5.

- Si se conecta a Internet a través de una conexión de acceso telefónico, conéctese a Internet ahora.
- Siga las indicaciones para activar su clave de producto de mapa:
 - Introduzca la clave de producto de mapa cuando el programa se lo solicite.
 - Su equipo se conectará a Internet y activará su clave de producto de mapa.
 - Una vez finalizada la activación, el mapa cambiará de color a **amarillo**; continúe en el paso 7.
- Haga clic en el mapa que desee instalar en su dispositivo Navman.
El mapa cambiará de color a un **amarillo** más intenso para indicar que ha sido seleccionado.
 - Para anular la selección de un mapa, haga clic en él de nuevo.



Es posible que necesite instalar varios mapas para cubrir el área geográfica que precise.

- Lleve a cabo lo siguiente:

Si desea...	Entonces...
instalar un mapa amarillo	pase al paso 7.
instalar un mapa rojo	es necesario activar el mapa a través de Internet antes de poder instalarlo; vuelva al paso 5.
instalar los mapas seleccionados con su dispositivo Navman	continúe en el paso 9.

- Seleccione el medio de destino (la memoria interna del dispositivo Navman) para los mapas seleccionados y haga clic en **Transferir ahora**.
Se instalarán los mapas seleccionados, y su color cambiará a **verde**.
- Para utilizar su dispositivo Navman, desconecte el cable USB. Es posible que necesite restablecer manualmente su dispositivo Navman.



ADVERTENCIA: No desconecte el cable USB de la **Toma USB** de su dispositivo Navman hasta que la imagen del **Globo** se haya actualizado y el mapa o los mapas instalados hayan cambiado a color **verde**.

¿Cómo puedo eliminar mapas de mi dispositivo Navman?


- Haga clic en **Mis mapas**.
Se mostrará la aplicación *Mis mapas*.
- Seleccione la opción situada junto al mapa que desee eliminar en el panel *Mi Navman*.
- Haga clic en **Eliminar mapas** para eliminar los mapas seleccionados.
- Confirme si desea eliminar el mapa seleccionado a través del mensaje emergente.
El mapa se eliminará de su dispositivo Navman.
Puede reinstalar los mapas en cualquier momento utilizando NavDesk.

PDI personalizados

Dependiendo del modelo de su dispositivo Navman, es posible que algunas funciones relacionadas con los PDI's personalizados no estén disponibles.

La aplicación de PDI (puntos de interés) personalizados le permite crear o importar sus propios archivos de PDI. Dichos archivos se denominan PDI's personalizados. A diferencia de los PDI's preinstalados, los PDI's personalizados se pueden eliminar de su dispositivo Navman y pueden asociarse a advertencias visuales y sonoras.

NavDesk → PDI personalizados



¿Cómo puedo instalar puntos de interés personalizados?

Existen distintos archivos PDI que se pueden descargar de forma gratuita o suscribiéndose a sitios web de otras empresas. Asegúrese de que los archivos descargados tengan el formato .csv (valores separados por comas). Navman no se hace responsable del contenido, la imprecisión de la información, la fiabilidad o disponibilidad de dichos sitios web. El uso de información relacionada con la ubicación de radares de velocidad podría estar sujeta a leyes locales en el país de uso. Usted es responsable de verificar las posibilidades de uso de la información en su país o en aquel en el que la utilice.

1. En la sección *Agregar nuevos PDI*, haga clic en **Examinar** para seleccionar un archivo fuente. Se abrirá el cuadro de diálogo *Abrir*.
2. Seleccione el archivo desde su unidad local o de red, y haga clic en **Abrir**.
3. En la sección **Categoría de PDI**:

Si desea...	Entonces...
utilizar una categoría de PDI existente	seleccione la opción Categoría existente y, a continuación, seleccione un tipo en la lista desplegable.
crear una nueva categoría personalizada de PDI	seleccione la opción Nueva categoría e introduzca el nombre de la categoría de PDI.

4. Configure las Alertas según sus preferencias:

Si desea...	Entonces...
mostrar una advertencia visual cuando se encuentre cerca de un PDI de esta categoría	seleccione la opción Alerta visual .
seleccionar el icono que deba mostrarse en las pantallas de mapa para representar los PDI de esta categoría	Haga clic en Examinar para seleccionar el archivo del icono en su unidad local o de red. Una vez que haya localizado el archivo de icono, selecciónelo y haga clic en Abrir. El archivo de icono debe contener un gráfico de mapa de bits (.bmp) con un tamaño mínimo de 6 x 6 píxeles y un tamaño máximo de 32 x 32 píxeles.  Si no selecciona un icono personalizado, se mostrará un icono predeterminado.
seleccionar la distancia hasta un PDI de esta categoría a partir de la cual debe mostrarse la advertencia visual o reproducirse el sonido de advertencia	seleccione la distancia en el cuadro Distancia.  Para cambiar las unidades que se utilizan para medir la distancia hasta los PDI de esta categoría, haga clic en el menú Herramientas, seleccione Opciones y, en la sección de opciones generales, seleccione Usar unidades métricas.
reproducir un sonido de advertencia cuando se encuentre cerca de un PDI de esta categoría	seleccione la opción Alerta de audio .
seleccionar el archivo de sonido de advertencia que deba reproducirse cuando se encuentre cerca de un PDI de esta categoría	■ Seleccione un archivo de sonido en la lista, o ■ Haga clic en Agregar para seleccionar un archivo de sonido (.WAV) almacenado en una unidad local o de red. Una vez que haya localizado el archivo, selecciónelo y haga clic en Abrir.  Si no selecciona un archivo de sonido personalizado, se reproducirá una advertencia sonora predeterminada.

5. Haga clic en **Agregar al dispositivo** para agregar el PDI a su dispositivo Navman.

 Cada archivo corresponde a una categoría de PDI; por ejemplo, el archivo Hotels.csv se incluirá en la categoría Hotels (Hoteles) de su dispositivo Navman.

¿Cómo puedo eliminar una categoría / archivo de PDI personalizados de mi dispositivo Navman?


1. En la sección PDI instalados, haga clic en **Eliminar** junto al nombre del archivo. El archivo desaparecerá de la lista, aunque aún no se ha eliminado.
2. Acepte el mensaje de advertencia. Ha eliminado la categoría o el archivo seleccionado.

MI NAVMAN

Idioma

NavDesk → MI NAVMAN → Idioma


Es posible cambiar el idioma de NavDesk. Para ellos, sólo necesitará seleccionar su idioma preferido.



Mis voces

NavDesk → MI NAVMAN → Mis voces

Mis voces es una aplicación de NavDesk que le permitirá instalar o eliminar archivos de voz. Los archivos de voz ocupan espacio en la memoria interna de su dispositivo Navman. Si no utiliza los archivos de voz, puede quitarlos para liberar espacio. Podrá reinstalarlos posteriormente en su dispositivo Navman si es necesario.



¿Cómo puedo instalar un archivo de voz?

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desee instalar y haga clic en **Instalar voces seleccionadas**.

¿Cómo puedo quitar un archivo de voz?

En la sección *Archivos de voz disponibles*, seleccione el archivo de voz que desee quitar y haga clic en **Quitar voces seleccionadas**.

Copia de seguridad y restaurar

NavDesk → MI NAVMAN → *Copia de seguridad y restaurar*



Puede guardar copias de seguridad de los datos almacenados en su dispositivo Navman y restaurarlas posteriormente, si es necesario.

¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de mi dispositivo Navman?

1. Haga clic en **Crear copia de seguridad**.
2. Seleccione los datos que desee incluir en la copia de seguridad.
3. Haga clic en **Aceptar**.
La copia de seguridad se guardará en su equipo. La copia de seguridad aparecerá en la ventana *Copia de seguridad y restaurar*.

¿Cómo puedo restaurar una copia de seguridad en mi dispositivo Navman?

1. Seleccione en la lista la copia de seguridad que desee restaurar.
2. Haga clic en **Restaurar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
La copia de seguridad se restaurará en su dispositivo Navman.

¿Cómo puedo eliminar una copia de seguridad?

1. Seleccione en la lista la copia de seguridad que desee eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
La copia de seguridad se eliminará.

Reinstale el software y recupere las claves

El menú MI NAVMAN le proporciona las herramientas para reparar Navman si tiene algún problema durante la operación, como por ejemplo:

- Volver a instalar software en su Navman
- Recuperar claves

Pulse el botón de la función que desee en el menú y siga las instrucciones para completar el proceso.

Preferencias Generales

NavDesk → MI NAVMAN → Opciones → Generales



Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

Si desea...	Entonces...
mantener NavDesk actualizado	seleccione la opción Comprobación automática de actualizaciones. Si selecciona esta opción, cada vez que abra NavDesk se descargarán y aplicarán a su dispositivo Navman todos los paquetes de actualización y soluciones de errores disponibles en el servidor de Navman.  Actualizar el software no es lo mismo que instalar una versión nueva. Para instalar una versión nueva de NavDesk, debe adquirirla primero a través de un distribuidor de NavDesk y, a continuación, instalarla en su dispositivo Navman.
cambiar la unidad de medida que utiliza NavDesk	- active o desactive la opción Usar unidades métricas para alternar entre unidades métricas e imperiales. - active o desactive la opción Usar grados decimales para alternar entre coordenadas en grados decimales y latitud / longitud.

Preferencias de Mis mapas

NavDesk → MI NAVMAN → Opciones → Mis mapas

Lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:

Si desea...	Entonces...
cambiar la ubicación en la que se guardan los mapas y actualizaciones de mapas descargados	- haga clic en Cambiar. - seleccione una ubicación para sus mapas. - haga clic en Guardar o Aceptar. Se mostrará un mensaje de advertencia y el sistema le pedirá que confirme su acción. Sus mapas se copiarán a la nueva ubicación.
impedir que se muestren mensajes de oferta	seleccione la opción Suprimir mensajes de oferta de mapa gratuito.

Si desea obtener más información

Ayuda en línea

Para obtener información y ayuda para productos Navman en cualquier momento, visite la página web de nuestro Servicio Técnico en: www.navman.com

Límite de velocidad

El objetivo de los productos Navman es asistir a la conducción, haciéndola más segura. El uso de un dispositivo Navman no exime al usuario de cumplir con los límites de velocidad y las normas locales de tráfico. Es su responsabilidad conducir sin superar los límites de velocidad indicados y de forma cautelosa en todo momento. Navman NO acepta ningún tipo de responsabilidad ante cualquier sanción de tráfico o retirada de puntos de su carné que se derive del uso de este dispositivo. Navman no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión de los datos contenidos en esta base de datos. Si recibiese una sanción o algún otro tipo de multa por exceso de velocidad o infracción de alguna otra norma de tráfico, o bien se viese implicado en un accidente, Navman no se haría responsable de daños de ningún tipo. En algunos países, la información relacionada con los límites de velocidad podría crear conflictos con alguna ley y/o norma local. Es su responsabilidad asegurarse de utilizar los datos de conformidad con las leyes y/o normas locales. Utilice este dispositivo bajo su propio riesgo.

PDIs de radares de velocidad

El objetivo de los productos Navman es asistir a la conducción, haciéndola más segura. Puede recibir mensajes de advertencia acerca de la ubicación de radares de velocidad que le permitirán controlar su velocidad al pasar por las zonas correspondientes. Navman no garantiza la disponibilidad de datos acerca de todo tipo de ubicaciones y radares de velocidad debido a la posibilidad de que los radares sean retirados o trasladados, o bien de que se instalen radares nuevos. El uso de un dispositivo Navman no exime al usuario de cumplir con los límites de velocidad y las normas locales de tráfico. Es su responsabilidad conducir sin superar los límites de velocidad indicados y de forma cautelosa en todo momento. Navman NO acepta ningún tipo de responsabilidad ante cualquier sanción de tráfico o retirada de puntos de su carné que se derive del uso de este dispositivo. Navman no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión de los datos contenidos en esta base de datos. Si recibiese una sanción o algún otro tipo de multa por exceso de velocidad o infracción de alguna otra norma de tráfico, o bien se viese implicado en un accidente, Navman no se haría responsable de daños de ningún tipo. En algunos países, la información relacionada con la seguridad o los radares de velocidad podría crear conflictos con alguna ley y/o norma local. Es su responsabilidad asegurarse de utilizar los datos de conformidad con las leyes y/o normas locales. Utilice este dispositivo bajo su propio riesgo.

Exención de responsabilidad

Navman obedece a una política de desarrollo continuo. Navman se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin aviso previo. Navman no garantiza la ausencia de errores en este documento. Las capturas de pantalla y demás presentaciones que contiene este manual podrían diferir de las pantallas y presentaciones reales generadas por el producto real. Dichas diferencias serán mínimas y el producto real ofrecerá la funcionalidad descrita en este Manual de usuario en todos los aspectos materiales.

Copyright

© 2010 MiTAC International Corporation. Navman es una marca comercial registrada en propiedad de MiTAC International Corporation y se utiliza con licencia de Navman Technology NZ Ltd. Todos los derechos reservados.

El software contiene información de propietario en propiedad de MiTAC International Corporation; se entrega de acuerdo con un contrato de licencia que contiene restricciones acerca de su uso y publicación y también se

encuentra protegido por las leyes del copyright. Se prohíbe la aplicación de procedimientos de ingeniería inversa sobre el software.

Ninguna de las partes de las que se compone esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida, de ninguna forma o a través de ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de cualquier otro tipo, sin consentimiento previo por escrito de Navman.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todos los derechos reservados.

© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, MSN y el logotipo de MSN son marcas comerciales registradas del grupo de empresas Microsoft.

Datos de PDI © 2010 InfoUSA.

El software está basado en parte del trabajo de Independent JPEG Group.

Todas las demás marcas comerciales y registros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Revisión:R00

(10/2010)